



3511 Pinemont Dr. #B7
Houston, TX 77018
Tel.713-956-1757
Fax.713-956-1747

Customer Quick Reference Sheet

Arming

Away Mode – used when everyone is leaving the house. Arms perimeter and interior devices

- Press the “Away” button and exit the house or
- Enter 4 digit code and exit house

Stay Mode – used when someone is staying in the house. Arms perimeter but not motion detectors

- Press the “Stay” button or
- Enter 4 digit codes and remain in the house

Disarming

- Enter the 4 digit code when entering the house or if the system is in alarm.
- Press # then reenter the code if a wrong key is pressed while trying to enter the code.

Panic Buttons

- Hold the panic button down 3 to 5 seconds to activate
- If there are two buttons side by side for each panic, press and hold both buttons together for 3-5 seconds to activate

Changing Codes

Change Master Code

- Press * + 5 + current code + 40 + new code + #

Add User Codes

- Press * + 5 + master code + two digit user number (02-32) + new code + #
- Example to add an additional code : * 5 1234 02 0000 #

Deleting user code

- Press * + 5 + master code + two digit user number (01-32) + * + #
- Example to remove an additional code : * 5 1234 02 * #

Bypassing Zones

When arming, arms everything but zone(s) bypassed. The bypass or system light will stay on

- Press * + 1 + two digit zone to bypass + #
- Example to bypass zone 3 : *1 03 # then arm the system

Chime Mode

When chime mode is enabled, the opening of any door or window will cause a chime noise at the keypads

- Press * + 4 or “Chime” button to activate / deactivate.

Duress Code

An alternate code that disarms the system but also sends a silent signal to the central



3511 Pinemont Dr. #B7
Houston, TX 77018
Tel.713-956-1757
Fax.713-956-1747

Hoja de Referencia para el Cliente

El modo Ausente "Away" - utilizado cuando todos está saliendo de la casa. asegura el perímetro y los dispositivos interiores de movimiento

- Presione el botón "Away" y salga de la casa o
- Introduzca el código de 4 dígitos y salga de la casa

Modo estancia "Stay" - se utiliza cuando alguien se queda en la casa. Asegura el perímetro pero no detectores de movimiento

- Pulse el botón "Stay" o
- Introduzca el código de 4 dígitos y puede permanecer en la casa

Desactivar

- Introduzca el código de 4 dígitos al entrar en la casa.
- Presione # y luego volver a introducir el código si se pulsa una tecla equivocada al tratar de introducir el código.

Teclas de Pánico

- Mantenga pulsado el botón de pánico por 3 a 5 segundos para activar
- Si hay dos botones al lado del otro para cada uno de pánico, mantenga presionado ambos botones a la vez durante 3-5 segundos para activar

Cambio de codigos

Cambiar Código Maestro

- Presione * + 5 + código actual + 40 + código nuevo + #

Añadir códigos de usuario

- Presione * + 5 + código maestro + número de dos dígitos del usuario (02-32) + código nuevo + #
- Ejemplo para añadir un código adicional: * 5 1234 02 0000 #

Eliminación del código de usuario

- Presione * + 5 + código maestro + número de usuario de dos dígitos (01-32) + * + #
- Ejemplo para eliminar un código adicional: 1234 * 5 * 02 #

Anulación de Zonas

Cuando se active la alarma, se asegura todo, menos las zona (s) anulada. La luz del teclado o el del sistema se quedará encendida

- Presione * + 1 + el numero de 2 digitos la zona para anular + #
- Ejemplo de pasar por alto la zona 3: 1 * 03 # y luego activa el sistema

Modo timbre

Cuando el modo de timbre está activada, la apertura de una puerta o ventana causará un sonido en los teclados

- Presione * 4 + o el botón "Chime" para activar / desactivar.

Código de Coacción

Un código alternativo que desactiva el sistema, y también envía una señal silenciosa a la central

